取扱説明書

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お客様に安全にご使用いただくために、使用上の注意をよくお読みいただき正しくご使用ください。この取扱説明書を保管し、必要なときにお読みください。

誤ったご使用による破損、事故、ケガについては、当社は一切の責任を負いかねます。

●共通

【設置について】

・傾いた場所で使用しないでください。転倒して商品が破損したり、ケガをする恐れがあります。
　※ベランダは排水勾配によって水平でない場合があります。

・凹凸のある場所やすべりやすい場所でのご使用は転倒によるケガや破損の原因となり危険です。安全を確認の上、平坦で固い場所を選んでご使用ください。

・長時間の直射日光や熱は避けてください。また雨ざらしや陽ざらしにはしないでください。変形、変色、変質及びサビの発生原因となります。

【使用について】

・本商品を本来の用途以外には使用しないでください。
・商品の可動部に指や手をはさまないようご注意ください。ケガをする恐れがあります。
・組み立て、収納をする際は、指や手をはさまないようご注意ください。
・お子様には組立、また商品の開閉をさせないでください。またお子様を座らせる場合は、必ず大人が付添い安全の確認をしてください。乳幼児のご使用はお控えください。

・炎天下でご使用中、商品が熱くなることがありますのでご注意ください。素肌に触れるとヤケドの恐れがあります。

・商品を改造したり、部品が外れたままで使用しないでください。
・風の強い場所、高い所では使用しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
・ご使用時には必ず構造部材の変形、破損などを確認し異常がある場合は、使用しないでください。
・水漏れ、汗などにより色落ちする場合がありますのでご注意ください。
・ご使用後は水気や汚れを取り乾燥させてから湿気の無い場所に保管してください。
・引きずったり、荷重がかかった状態で移動しないでください。破損や事故の原因となります。
・ロックがついている商品は、しっかりとロックをかけてご使用ください。

【日常点検について】

・定期的に固定ネジ、連結部分などにゆるみがないか点検してください。ゆるんだままの使用は大変危険です。また移動した場合も必ず点検してください。

【あらかじめご了承ください】

・スチール製品は経年変化でサビが発生することは避けられません。また塩害を受けやすい沿岸部付近や排気ガスを受けやすい地域では腐食やサビ等の進行が早まります。

・アルミ製品は鉄や銅などの異種金属と直接接触すると腐食する可能性があります。
・樹脂製品は紫外線や温度の影響で変色、変形する場合があります。
・部品の形状・仕様等は、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

●イス・ベンチ

・完全に開脚し、安全を確認の上、平坦で固い場所を選んでご使用ください。

・座面の上に立たないでください。又、衝撃の加わるような座り方はしないでください。転倒によるケガや破損の原因となり危険です。

・風の強い日などは、必ず室内等に取りこんでください。

・火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により商品の変形や火災の原因となります。

【バールチェアに関して】

・デスクトップにフックで吊るす場合は、フックがしっかり左右均等に掛かっているか確認してください。落下や破損の原因になります。

【プルマンチェアに関して】

・背もたれを調整する際は、必ずひじ掛けの先端を持ち、ひじ掛け裏面に指等が掛かっていない状態で操作してください。指はさみによるケガの原因となります。

・背もたれを調整する際は、必ず周囲に物・人・ペット等がいないことを確認して操作してください。

・背もたれに寄り掛かったままで、背もたれの調整をしないでください。転倒によるケガや破損の原因となり危険です。

【プルマン・オットマンに関して】

・足載せ台としての用途以外には使用しないでください。

・必ずイスに腰掛けた状態で足載せ台としてご使用ください。

・本商品を踏み台にしたり、腰掛けたりしないでください。転倒やケガ、破損の原因になります。

【ステップ、ドゥカーレに関して】

・本商品は2人用です。

・移動させる時は床面を引きずらず、大人2名以上で座面をしっかり持ち、全体を持ち上げてるようにして移動してください。

・本商品を広げる場合は、必ず周囲に物・人・ペット等がいないことを確認して操作してください。

・片寄った荷重がかかるような使用はしないでください。転倒によるケガや破損の原因となり危険です。

【ウーノに関して】

・重ねて収納をする際は、指や手をはさまないようご注意ください。

・過剰な積み重ねは、転倒によるケガや破損の原因となり危険です。

●喫煙台（タバッキ）

・金属・タイル部分は日照下では非常に熱くなりますので、ご注意の上ご使用ください。

・灰皿をご使用の場合、安全のため、砂や水等を入れてご使用ください。

・タイルは簡単に取り外しが可能なため、外す際は指などを挟まないように気を付けてください。

・火を消した吸殻を入れてください。火のついたままの吸殻を入れると火災の原因となります。

・タイル部でのもみ消しは行わないでください。

・商品の近くで可燃性ガスを含むスプレー等を使用しないでください。

・この商品は灰皿付きテーブルです。用途以外は使用しないでください。

●パラソル（ムーンパラソル）
・風の影響を受けやすいため風や雨が強いときは必ずパラソルを閉じてください。
・パラソルは水平を保つように置いてください。
・パラソルは壁面で使用してください。パラソルの直立が非常に不安定となります。
・パラソルは日よけ用のパラソルです。防水性はありません。
・パラソルを使用する場合は必ず専用のテーブル・ベースと一緒に使用してください。
・転倒のおそれがあるため、屋上、ベランダなど高所では使用しないでください。
・火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により商品の変形や火災の原因となります。

●パラソルテーブル（プルマンパラソルテーブル）
・手締め固定用ボルトでしっかりとパラソルを固定してください。
・穴キャップ、パラソル径アジャスター等を外した場合は、紛失等にお気を付けください。
・パラソルの支柱がパラソルベースの支柱内径に入るサイズをお選びください。

●テーブル
・テーブルは水平を保つように置いてください。
・テーブルの上に立ったり座ったりしないでください。また片寄った荷重がかかるような使用はしないでください。転倒によるケガや破損の原因となり危険です。

・加熱した鍋などを直接のせないでください。

【バギーカートに関して】
・キャスターで移動するときは、マット等を敷いてください。床やたたみに傷がつく原因になります。
・専用のテーブル・椅子以外は収納しないでください。故障の原因になります。
【バールテーブルに関して】
・ベランダの外側に設置してはずれると危険ですので、必ずベランダの内側に設置してください。
・手摺・笠木に取り付けの場合は、取付金具がしっかり固定されていることを確認してから、ご使用ください。

・風の強い場所、高い所には設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。
・付属のベルトでしっかりと固定してください。
【ムーンテーブルに関して】
・パラソル使用時には、安定性を確認した上でテーブルを開いてご使用ください。
・ご使用になる際はロックをしっかりと掛けてください。
【プチ・トスカに関して】
・強化ガラス天板はガラス表面についたキズ等により、外から力が加わらなくても突然破損する場合があります。

●花台
・花台としての用途以外には使用しないでください。
・鉢を棚板にバランスよく載せて頂き、棚板を水平に保つようにしてください。
・花台の上に立ったり、寄り掛かったりしないでください。転倒やケガ、破損の原因となり危険です。
・荷重がかかった状態で移動しないでください。手摺や壁の傷・破損や事故の原因となります。

【フェリーチェに関して】
・ベランダの外側に設置して外れると危険ですので、必ずベランダの内側に設置してください。
・手摺・笠木に取り付けの場合は、しっかり固定されていることを確認してから、ご使用ください。
・風の強い場所、高い所には設置しないでください。強風時に倒れたり落下すると危険ですので、ご使用にならない時は手摺から外してください。
・ガラスパネル・アクリルパネル等のベランダ手摺には使用しないでください。
・プランターに水遣りをする際には、極力プランターボックスよりプランターを出して水遣りをしてください。サビによる破損の原因となります。
・プランターをご使用の際には、市販のプランター受け皿と一緒にご使用ください。
・プランターボックスに直接土や石を入れ、プランターとしてご使用にならないでください。
・固定金具をなくさないように注意してください。
【フィレンツェに関して】
・棚を出す際は、手や指などを挟まないようにゆっくり行ってください。
・風の強い日などは、必ず室内等に取り込んでください。

販売元名　：　杉田エース株式会社　　　URL：http://patiopetite.jp
〒170-0062　東京都港区南青山5-12-27　ワイズ512ビル1F　℡0120-560-521